

I P 携 帯 電 話 （ 機 能 / 操 作 内 容 ）

機 能	操 作 内 容
外 線 発 信 / 内 線 発 信	(電 話 番 号 + 発 信 番 号) / P H S の 場 合 、 さ ら に V P N 内 線 発 信 を 選 択
国 際 電 話 発 信	0 1 0 + 国 番 号 + 市 外 局 番 「 0 」 抜 番 号 + 発 信 ボ タ ン
着 信 転 送 (保 留 転 送)	# 9 + 相 手 内 線 番 号 (相 手 外 線 番 号) + # 中 止 は #
着 信 転 送 (ブ ラ イ ン ド 転 送)	# 8 + 相 手 内 線 番 号 (相 手 外 線 番 号) + # 中 止 は #
ピ ッ ク ア ッ プ	他 の 電 話 が 呼 び 出 し 中 に * 6 + 発 信 ボ タ ン
留 守 番 電 話	9 9 9 + 発 信 ボ タ ン / ガ イ ダ ン ス 後 留 守 番 電 話 パ ス ワ ー ド
留 守 電 応 答 メ ッ セ ー ジ 録 音	9 8 1 + 発 信 ボ タ ン / 9 8 2 + 発 信 ボ タ ン / 9 8 3 + 発 信 ボ タ ン
電 話 メ モ 開 始	通 話 中 に # 1
電 話 メ モ 終 了	通 話 中 に # 1
パ ー ク 保 留	# 8 9 0 0 0 0 + #
パ ー ク 応 答	パ ー ク 保 留 番 号 + 発 信 ボ タ ン
電 話 会 議 (オ プ シ ョ ン)	電 話 会 議 番 号 + 発 信 番 号
通 話 モ ニ タ ー (オ プ シ ョ ン)	* 5 + モ ニ タ す る 内 線 番 号 + 発 信 番 号
ウ イ ス パ リ ン グ (オ プ シ ョ ン)	* 4 + モ ニ タ す る 内 線 番 号 + 発 信 番 号
W E B 電 話 帳	同 時 着 信 (P H S) 最 大 5 台